

## Предупреждение об ответственности

Мы дорожим своей репутацией и на всех этапах проводим контроль качества выпускаемой продукции. Обратите внимание, что мы не несем ответственность за повреждение обоев из-за ненадлежащего хранения, либо непрофессиональной поклейки обоев.

## Хранение и проверка обоев до поклейки.

До монтажа обои следует хранить в горизонтальном положении вдали от отопительных приборов. Перед поклейкой выдержите рулоны в помещении при комнатной температуре 2-3 часа. Для проверки обоев перед монтажом разложите их на чистой и сухой поверхности, проверьте размеры и определите последовательность поклейки полотен (если их несколько).

В случае выявленного брака изготовление новых обоев за счет производителя возможна только в том случае, если Вы еще не пытались их поклеить!

Производственным браком являются:

- дефекты печати;
  - несоответствие заданным размерам;
  - несоответствие цвета на обоях и на цветопробе (при ее наличии).
- Несовпадение цвета на обоях и на мониторе браком не является.

## Инструменты для монтажа



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

1. шерстяной валик с мелким ворсом для нанесения клея;
2. кисточка для нанесения клея в труднодоступные места;
3. канцелярский нож для обрезки обоев;
4. пластиковый шпатель для разглаживания обоев 2 шт;

5. металлический шпатель для обрезки;
6. чистая тряпка или губка;
7. резиновый обойный валик.

## Условия поклейки

- комнатная температура 18–25 С°;
- окна закрыты и нет сквозняков;
- отключены кондиционеры, вентиляторы, увлажнители и обогреватели;
- функция “теплый пол” должна быть выключена;
- влажность внутри помещения не больше 60%.

## Подготовка стен и замеры

Все углы должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка выведена по уровню, пол и потолок горизонтальны и параллельны друг другу.

На оклеиваемой поверхности не должно быть сетки «Паутинки» (стекловолокно).

Стены для поклейки должны быть сухими, чистыми и ровными.

Для поклейки бесшовных текстильных обоев «Холст Тканевый» поверхность стен должна быть равномерно светлая. Если есть контрасты, то необходимо нанести грунтовку глубокого проникновения. Рекомендуем добавлять в грунтовку белую вододисперсионную интерьерную краску в пропорции 1:1, что особенно важно при поклейке светлых обоев.

Если планируется поклейка бесшовных обоев «Холст декоративный», то в грунтовку белую вододисперсионную интерьерную краску можно не добавлять. Связано это с тем, что обои имеют серую блокирующую подложку.

После того, как были произведены замеры поверхностей, которые будут оклеиваться обоями, к этим размерам рекомендуется добавить припуски (запасы). Если планируется оклейка целой стены, надо добавить не менее 5 см по ширине и по высоте.

[Более подробные рекомендации по замерам и подготовке стен к оклейке на сайте www.ndecor.ru](http://www.ndecor.ru)

## Нанесение клея

Мы рекомендуем использовать готовый клей компании «Pufas Обойный клей ОК» или «Pufas Glutolin GLS».

Нанесите равномерно на стену клей с помощью шерстяного валика с мелким ворсом, на обои клей не наносите. Для лучшего результата рекомендуется начинать поклейку через 10-15 минут после нанесения клея на стену. Обязательно проверьте, не появилось ли участков на стене, где клей подсох. Подсохшие участки нужно еще раз промазать клеем, иначе там могут образоваться воздушные пузыри. Не наносите клей сразу на большую площадь, так как он может высохнуть раньше. Рекомендуемая площадь нанесения 2 метра по ширине.

Время полного высыхания обоев 24 часа.

## Поклейка обоев

- Перематывайте обои с тубуса в отдельный рулон изображением внутрь.
- Поставьте рулон с обоями вертикально в том месте, от которого вы планируете начать наклеивание обоев.
- Если планируется оклеить две стены с одним общим углом, то необходимо начинать клеить от угла оба полотна поочередно.
- Разверните рулон на длину 1-1,5 м.
- Прижмите плотно обоев к стене, на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 2,5-5 см для дальнейшей обрезки.
- Разглаживайте полотно обоев с помощью пластикового шпателя. Нельзя разглаживать обои руками или тряпкой.
- Следить за тем, чтобы усилия по разглаживанию обоев были равномерными по всей ширине и высоте.
- При разглаживании обоев в районе внутренних углов помещения аккуратно прижмите одним шпателем обои в угол, а вторым осуществляйте разглаживание.
- После поклейки и разглаживания всего полотна необходимо тщательно прокатать всю поверхность обоев с помощью обойного резинового валика (прокатывать обои нужно до тех пор, пока не исчезнут характерные щелчки от разглаживания воздушных пузырей).
- Бесшовными обоями возможно оклеить все стены без обрезания полотна в углах, но это возможно только при идеально прямых углах и качественно подготовленных стенах.
- При поклейке бесшовных обоев дверные и оконные проемы заклеиваются с последующим вырезанием излишков по контуру проемов. Наличники вокруг дверей должны быть заранее сняты.

